


Aktualisieren der HQd Software

Zum Aktualisieren der Messgerätesoftware wird ein USB-Stick verwendet, auf dem Aktualisierungsdateien gespeichert sind. Es dürfen sich keine weiteren Dateien auf dem Stick befinden!

1. Entpacken Sie die Datei "UpdateMeter-vzip" und speichern die 6 Datei-Ordner auf einem USB-Stick.
2. **Schalten Sie das Messgerät aus.**
3. Schließen Sie USB/DC-Adapter, AC-/DC-Netzteil und Kabel an, wie unten gezeigt.




4. Schließen Sie den USB-Stick, der ausschließlich die Software-Aktualisierungsdateien enthält, an den USB/DC-Adapter an.

Hinweis: USB-Sticks mit aktivierten Sicherheitsvorrichtungen funktionieren möglicherweise nicht korrekt.

5. Schalten Sie das Messgerät ein.

Der Aktualisierungsvorgang beginnt. Auf der Anzeige erscheint die Meldung „Aktualisieren des Messgeräts auf Version ...“

Nach einiger Zeit ändert sich die Anzeige auf „Dateien werden aktualisiert, bitte warten...“. Weiterhin dreht sich ein Kolben auf der Anzeige, und es ertönt regelmäßig ein Signal, während die Aktualisierung läuft.



Hinweis: USB-Sticks mit großer Speicherkapazität verlängern die zum Update erforderliche Zeit, selbst wenn der größte Teil des Speichers leer ist.

6. Warten Sie, bis das Messgerät die Software-Aktualisierung abgeschlossen hat. Nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs wird die Meldung „Aktualisierung abgeschlossen. USB-Gerät entfernen“ angezeigt. Das Messgerät schaltet sich aus, nachdem der USB-Stick entfernt wurde.

Wichtiger Hinweis: Entfernen Sie das USB-Gerät nicht, bevor die Meldung „Aktualisierung abgeschlossen“ angezeigt wird. Das Messgerät kann beschädigt werden, wenn das USB-Gerät vor Abschluss des Aktualisierungsvorgangs entfernt wird.